

Умные часы 4G

Инструкция по эксплуатации

Полная инструкция на сайте:
knopka24.ru/downloads

Бесплатное приложение Aimoto Smart



www.knopka24.ru

Инструкция по эксплуатации Aimoto Pro v. Tempo с видеозвонком и мониторингом температуры тела

1. Основные функции устройства

- GPS/LBS/A-GPS/WI-FI геолокация
- Видеозвонок
- Мониторинг температуры тела
- Кнопка SOS
- Фотокамера
- Доверенные номера (15 номеров)
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых, текстовых и фото сообщений на часы
- Будильник
- Контроль активности ребенка (шагомер)
- Функция поиска часов
- Оповещение о разряде батареи
- Расписание уроков

2. Описание устройства



3. Начало работы

3.1 Установка сим-карты

В устройстве используется сим-карта формата Nano-SIM, с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS).

Установите в выключенные часы сим-карту так, как это показано на рисунке, открыв заглушку с левой стороны часов.



3.2 Мобильное приложение «Aimoto Smart»

Скачайте и установите приложение «Aimoto Smart» в AppStore или Google Play.

3.2.1 Регистрация

в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

Логин: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

Пароль: придумайте и запомните пароль из 6-12 символов.



После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю:

REG CODE: укажите 15-значный REG CODE или отсканируйте QR код, указанный на задней крышке часов.

Имя устройства: введите имя Вашего ребенка.

Отношения: укажите, кем Вы являетесь ребенку.

3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

Логин: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

Пароль: введите свой пароль.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение.

После ввода данных следует нажать кнопку «Логин».

3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Нажмите «Забыли пароль» и на следующем экране введите адрес своей электронной почты, нажмите кнопку «Отправить». На указанный адрес электронной почты придет письмо с кодом

подтверждения для сброса пароля, его необходимо ввести в поле «Код подтверждения» и нажать кнопку «Далее».

В появившемся окне укажите новый пароль и нажмите кнопку «Готово».

3.3 Описание «Меню» приложения

3.3.1 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «Где мои».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации об устройстве указано:

- имя устройства
- заряд батареи
- текущий адрес
- способ определения геолокации
- дата и время геолокации

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

В помещении точность GPS геолокации снижается, так как прием сигнала GPS в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по точкам доступа Wi-Fi, либо по вышкам сотовой связи (LBS).

3.3.2 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые, текстовые и фото сообщения на часы. Для этого воспользуйтесь вкладкой «Голосовые сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста, записи голоса и отправки фото.

Важно! для отправки голосовых и фото сообщений необходимо разрешить приложению доступ к микрофону и фото в настройках смартфона.

Ваше сообщение поступит на часы, при этом на дисплее часов появится звуковое и текстовое уведомление «Новое сообщение».

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись».

Для отправки фото с часов, в разделе «Сообщения» нажмите значок + .

3.3.3 Галерея

Удаленная команда часам сделать фото. Фото появится у Вас в галерее в течение нескольких минут.

3.3.4 История перемещений

Команда позволяет посмотреть историю перемещений ребенка на карте.

3.3.5 Расписание уроков

В этом разделе можно записать расписание уроков на неделю.

Задайте время для каждого урока в левом столбце. Для ввода названия урока нажмите . Заданное расписание дублируется на часы в раздел «Расписание».

3.3.6 Установка геозон

Вы можете установить геозоны, при входе/выходе ребенка за их пределы, Вам будут поступать соответствующие уведомление в мобильное приложение.

3.3.7 Похвалить ребенка

Отправка баллов поощрения на часы.

3.3.8 Видеосвязь

Видеозвонок на часы.

Важно! для совершения видеозвона необходимо разрешить приложению доступ к микрофону и камере в настройках смартфона.

3.3.9 Здоровье

Включите шагомер, чтобы видеть активность ребенка и количество потраченных калорий. Задайте параметры Вашего ребенка для более точного отображения его физической активности.

3.3.10 Будильник

Можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время.

3.3.11 События

В этот раздел поступают уведомления о нажатии кнопки SOS, разряде часов, входе/выходе из геозоны.

3.3.12 Поиск часов

Осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены.

3.3.13 Настройки

SOS номера: номера телефонов для звонка при нажатии кнопки «SOS», можно записать до трех номеров, дозвон на которые будет происходить последовательно, пока один из номеров не ответит на вызов.

Доверенные номера: можно записать до 15 номеров, которые отобразятся в записной книжке часов.

Режим работы геолокации: выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора).

Обратный звонок: чтобы послушать, что происходит вокруг ребенка, воспользуйтесь этой командой. Просто введите номер, на который часы сами перезвонят.

Члены семьи: тут отображаются все пользователи, к которым привязано устройство.

Не беспокоить: Вы можете устанавливать временные диапазоны, когда нельзя беспокоить ребенка. Звонки и сообщения будут недоступны, но кнопка SOS и функция Обратный звонок по-прежнему будут работать.

SMS-уведомления: номер, на который будут поступать SMS-уведомления о SOS-вызове и разряде часов.

LBS: если Вы не хотите получать данные о местоположении с вышек сотовой связи, отключите эту функцию.

Настройки часов: Вы можете отключить функцию набора номера с часов и определение местоположения по GPS.

Таймер: установка времени включения и выключения часов.

Язык часов: Вы можете выбрать любой из доступных языков на часах. По умолчанию установлен русский язык.

Часовой пояс: необходимо выбрать часовой пояс своего региона.

Измерение температуры: Устройство оснащено термосенсором.

Важно! Температура запястья ниже температуры в подмышечной впадине на несколько градусов. Показания термосенсора зависят от плотности прилегания устройства к запястью и температуры окружающей среды.

Внимание! Aimoto Pro v. Текущий - это не медицинский прибор и не может применяться в медицинских целях. Оценка температуры тела является приблизительной и требует перепроверки медицинским термометром.

Внимание! Во время совершения видеозвонка часы могут незначительно нагреваться и показывать более высокую температуру. Между окончанием видеозвонка и измерением температуры должно пройти не менее 10 минут.

Режим энергосбережения ночью: отключение часов в ночное время с 22.00 до 06.00 для экономии заряда батареи.

Переадресация SMS с часов: поступающие на часы SMS можно просмотреть в этом разделе. На часах SMS не отображаются.

Блокировка незнакомых номеров: при активации данной функции на часы можно будет дозвониться только с [«Доверенных номеров»](#). Информация о заблокированных звонках будет отображаться в этом разделе.

Wi-Fi подключение: часы могут подключаться к Wi-Fi сетям для передачи данных, отправки сообщения, совершения видеозвонков и т.п. Выберите доступные Wi-Fi сети и сохраните настройки, чтобы часы подключались к ним автоматически.

Удаленное выключение часов: выключение часов из приложения. Чтобы отключить часы вручную, необходимо извлечь сим-карту затем нажать и удерживать кнопку SOS.

[Восстановить настройки по умолчанию](#): сброс на заводские настройки часов.

[Перезагрузить часы](#): удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети). Часы также могут быть перезагружены из меню устройства, раздел [«Настройки»](#).

3.4 «Профиль»

В этом разделе можно задать и изменить персональную информацию (имя, номер телефона, электронную почту, пол), посмотреть список устройств и добавить новое устройство, изменить пароль, удалить аккаунт и совершить выход из приложения.

3.5 Добавление дополнительного устройства

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку [«Профиль»](#), выберите пункт [«Список устройств»](#), нажмите кнопку [«Добавить устройство»](#).

Далее введите данные о часах:

[Имя устройства](#): введите имя Вашего ребенка.

[REG CODE часов](#): 15-ти значный код, расположенный на задней крышке часов.

[Отношения](#): укажите, кем Вы являетесь ребенку.

4. Правила и условия эксплуатации

1. Используйте оригинальный зарядный кабель, который входит в комплект.
2. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации. При появлении на экране часов уведомления «Превышена температура батареи», необходимо прервать эксплуатацию устройства на 1 час:
 - 1) Отключить часы от зарядного устройства;
 - 2) Выключить часы.Если при повторном включении часов уведомление остается, необходимо обратиться в сервисный центр.
3. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
4. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
5. Используйте для зарядки часов адAPTERЫ питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 2 ампер.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в устройства, описанные в данной инструкции, а также в содержание данной инструкции.

5. Технический паспорт

Тип устройства	Умные часы с GPS
Размеры	41x46x16 мм
ОС	Android
Материалы	ABS-пластик, силикон
2G Network	GSM B2/3/5/8
3G Network	WCDMA B1/8
4G Network	FDD-LTE: B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12(17) B20 B28A
Система позиционирования	GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi
Чипсет	Spreadtrum SC8521E
Тип SIM-карты	Nano-SIM
Камера	+
Емкость аккумулятора	750 мАч
Температура при эксплуатации	от -20 до +40 С
Экран	1,3 дюйма, цветной, сенсорный, 240 x 240
Аудио	Встроенный микрофон и динамик, мощность 0,5 Вт
Программное обеспечение	ОС iOS 10.0 и выше, Android 4.0 и выше

Гарантийный талон

Гарантийный срок на часы, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Гарантийный срок на зарядный кабель 6 месяцев с даты продажи.

Наименование товара	Умные часы с GPS
Модель	
IMEI	
Дата продажи	
Продавец	
Подпись продавца	

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

123557 г. Москва, Пресненский вал, д. 27, стр. 11. тел. 8 (495) 984-85-56

Производитель: Электронная компания с ограниченной ответственностью
«Акэчи»

Адрес: г. Шэньчжэнь, р-н. Футянь, контора квартального комитета Фуюн,
община Цзюйфу, ул. Синтянь, 71-4, корп. D, 2-й этаж.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате:
 - падения изделия или любого другого механического повреждения;
 - падения посторонних предметов на изделие;
 - попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.

Список адресов авторизированных сервисных центров находится по адресу: www.knopka24.ru/support